

**Obszar zastosowania:**

**Piec konwekcyjny**

Piktogram nr 35

**Procedura:**



**Mycie Ręczne:**

1. Utrzymuj temperaturę pieca na poziomie 40-50°C
2. Nanieś preparat na czyszczoną powierzchnię wewnątrz pieca
3. Zamknij drzwi pieca
4. Pozostaw na 5min.
5. Włącz funkcje grzania, para wodna sprawi słygnięcie preparatu z czyszczonej powierzchni
6. Dokładnie spłucz czyszczoną powierzchnie wodą.

**Mycie automatycznie:**

1. Umieść kanister z preparatem przy urządzeniu
2. Umieść rurkę do poboru preparatu w kanistrze, zadбай o to żeby rurka sięgał dna kanistra.
3. Posapuj zgodnie z instrukcją czyszczenia podaną w instrukcji obsługi urządzenia.
4. Sprawdzaj okresowo poziom płynu w kanistrze, w razie potrzeby wymień kanister na nowy.

**Czyszczenie:**

Clinex Smog

**Temperatura:**

zimna

**Dozowanie:**

100%

**Dezynfekcja:**

Clinex Barren

**Temperatura:**

20°C

**Dozowanie:**

0,5-1% [5-10ml/L]

**Narzędzia:**

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- rękawice
- fartuch
- ścierka
- buty
- okulary ochronne

**Dodatkowe uwagi:**

Uwaga! Po procesie czyszczenia uszczelki drzwi przetrzyj dokładnie wilgotną szmatką.  
Uchwyty drzwiczek są potencjalnymi źródłami infekcji.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX