

**Obszar zastosowania:**

**Piec konwekcyjny**

Piktogram nr 35

**Procedura:**



**Mycie Ręczne:**

1. Utrzymuj temperaturę pieca na poziomie 40-50°C
2. Nanieś preparat na czyszczoną powierzchnię wewnątrz pieca
3. Zamknij drzwi pieca
4. Pozostaw na 5min.
5. Włącz funkcje grzania, para wodna sprawi słygnięcie preparatu z czyszczonej powierzchni
6. Dokładnie spłucz czyszczoną powierzchnie wodą.
7. Zastosuj środek dezynfekujący
8. Pozostaw na 15 minut
9. Przetrzyj czystą wodą
10. Pozostaw do wyschnięcia

<b>Czyszczenie:</b>	Clinex Smog
<b>Temperatura:</b>	zimna
<b>Dozowanie:</b>	100%
<b>Dezynfekcja:</b>	Clinex Barren
<b>Temperatura:</b>	20°C
<b>Dozowanie:</b>	0,5-1% [5-10ml/L]

**Narzędzia:**

- szcotka i wiadro do czyszczenia
- szcotka i wiadro do dezynfekcji
- rękawice
- fartuch
- ścierka
- buty
- okulary ochronne

**Dodatkowe uwagi:**

Uwaga! Po procesie czyszczenia uszczelki drzwi przetrzyj dokładnie wilgotną szmatką. Uchwyty drzwiczek są potencjalnymi źródłami infekcji.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX