


Obszar zastosowania:			
<b>Magazyny chłodnicze</b>	Piktogram nr 36	<b>Procedura:</b>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opróżnić komorę chłodniczą z towaru.</li> <li>2. Wyłączyć agregaty chłodnicze.</li> <li>3. Zamieść komorę szczotką.</li> <li>4. Całą komorę sputkać ciepłą wodą. Celem usunięcia luźnych zanieczyszczeń.</li> <li>5. Nanieść roztwór za pomocą urządzenia pianotwórczego lub narzędzi ręcznych.</li> <li>6. Nakładać od góry do dołu</li> <li>7. Następnie umyć za pomocą szczotek i ściągaczek.</li> <li>8. Umyte powierzchnie dokładnie opłukać wodą.</li> <li>9. Płukać należy woda z góry na dół, w kierunku odpływu.</li> <li>10. W razie potrzeby czynność powtórzyć.</li> <li>11. Zastosuj środek dezynfekujący</li> <li>12. Pozostaw na 15 minut</li> <li>13. Przetrzyj czystą wodą</li> <li>14. Pozostaw do wyschnięcia</li> </ol>	
<b>Czyszczenie:</b>	Clinex 4-Dirt		
<b>Temperatura:</b>	ciepła		
<b>Dozowanie:</b>	1-2% [10-20ml/L]		
<b>Dezynfekcja:</b>	Clinex Barren		
<b>Temperatura:</b>	20 stC		
<b>Dozowanie:</b>	0,5-1% [5-10ml/L]		
<b>Narzędzia:</b>		<b>Dodatkowe uwagi:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• szczotka i wiadro do czyszczenia</li> <li>• szczotka i wiadro do dezynfekcji</li> <li>• Ściągaczka do wody</li> <li>• rękawice</li> <li>• fartuch</li> <li>• ścierka</li> <li>• buty</li> <li>• okulary ochronne</li> </ul>		<p>Uwaga! W trakcie procesu mycia w komorze nie wolno umieszczać pojemników z produktami. Po procesie mycia i dezynfekcji komorę należy przewietrzyć. Podkuty do komory przenieść w momencie obniżenia temperatury do pożądanego poziomu. Podłoga w trakcie mycia jest śliską umieścić odpowiednie ostrzeżenia.</p>	
		<p>W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX</p>	