


Obszar zastosowania:			
Samochody chłodnicze	Piktogram nr 40	Procedura:	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Opróżnić część załadunkową auta z towaru, skrzynek, pojemników, koszy, kartonów. 2. Wyłączyć agregaty chłodnicze. 3. Zamieść powierzchnię szczotką. 4. Całą komorę słucać ciepłą wodą. Celem usunięcia luźnych zanieczyszczeń. 5. Nanieść roztwór za pomocą urządzenia pianotwórczego lub narzędzi ręcznych. 6. Nakładać od góry do dołu 7. Następnie umyć za pomocą szczotek i ściągaczek. 8. Umyte powierzchnie dokładnie opłukać wodą. 9. Płukać należy woda z góry na dół, w kierunku do wyjścia. 10. W razie potrzeby czynność powtórzyć. 11. Zastosuj środek dezynfekujący 12. Pozostaw na 30 minut 13. Przetrzyj czystą wodą 14. Pozostaw do wyschnięcia 	
Czyszczenie:	Clinex 4-Dirt		
Temperatura:	ciepła		
Dozowanie:	1-5% [10-50ml/L]		
Dezynfekcja:	Clinex Barren		
Temperatura:	20 stC		
Dozowanie:	0,5-1% [5-10ml/L]		
Narzędzia:		Dodatkowe uwagi:	
<ul style="list-style-type: none"> • szczotka i wiadro do czyszczenia • szczotka i wiadro do dezynfekcji • Ściągaczka do wody • rękawice • fartuch • ścierka • buty • okulary ochronne 		<p>Uwaga! W trakcie procesu mycia na samochodzie nie wolno umieszczać pojemników z produktami. Po procesie mycia i dezynfekcji część załadunkową należy przewietrzyć. Produkty do komory przenieść w momencie obniżenia temperatury do pożądanego poziomu. Podłoga w trakcie mycia jest śliską umieścić odpowiednie ostrzeżenia.</p>	
		<p>W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX</p>	