

**Obszar zastosowania:**

**Obieraczka**

Piktogram nr 10



**Procedura:**

1. Wyłącz urządzenie
2. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia
3. Zastosuj roztwór myjący
4. Pozostaw na kilka minut
5. Dokładnie wyszoruj
6. Wypłucz zużyty roztwór
7. Zastosuj środek dezynfekujący
8. Pozostaw na 15 minut
9. Wypłucz w wodzie
10. Pozostaw do wyschnięcia

<b>Czyszczenie:</b>	Clinex 4-Dirt
<b>Temperatura:</b>	ciepła
<b>Dozowanie:</b>	0,5-5% [5-50ml/L]
<b>Dezynfekcja:</b>	Clinex Barren
<b>Temperatura:</b>	20 stC
<b>Dozowanie:</b>	0,5-1% [5-10ml/L]

**Narzędzia:**

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- rękawice
- fartuch
- ścierka

**Dodatkowe uwagi:**

To urządzenie może być ogniskiem infekcji.  
Czyść i dezynfekuj urządzenie w celu utrzymania go w możliwie największej czystości.  
Uważaj na ostre elementy urządzenia (tarki, zdzieraki, noże).

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX