

**Obszar zastosowania:**

**KRAJALNICA**

Piktogram nr 3



**Procedura:**

1. Wyłącz urządzenie
2. Usuń wszystkie części ruchome z maszyny
3. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia
4. Zastosuj roztwór myjący
5. Pozostaw na kilka minut
6. Dokładnie wyszoruj
7. Wypłucz zużyty roztwór
8. Zastosuj środek dezynfekujący
9. Pozostaw na 15 minut
10. Wypłucz w wodzie
11. Pozostaw do wyschnięcia

<b>Czyszczenie:</b>	Clinex 4-Dirt
<b>Temperatura:</b>	ciepła
<b>Dozowanie:</b>	0,5-5% [5-50ml/L]
<b>Dezynfekcja:</b>	Clinex Barren
<b>Temperatura:</b>	20 stC
<b>Dozowanie:</b>	0,5-1% [5-10ml/L]

**Narzędzia:**

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- rękawice
- fartuch

**Dodatkowe uwagi:**

Krajalnica jest typowym miejscem zagrożonym infekcjami. Postępuj zgodnie ze wskazówkami czyszczenia w instrukcji obsługi urządzenia. Uważaj na ostre elementy urządzenia (tarcze tnące, noże, dociski)

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX