


Obszar zastosowania:		
mikser	Piktogram nr 4	Procedura:
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyłącz urządzenie 2. Usuń wszystkie części ruchome z maszyny 3. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia 4. Zastosuj roztwór myjący 5. Pozostaw na kilka minut 6. Dokładnie wyszoruj 7. Wypłucz zużyty roztwór 8. Zastosuj środek dezynfekujący 9. Pozostaw na 15 minut 10. Wypłucz w wodzie 11. Pozostaw do wyschnięcia
Czyszczenie:	Clinex 4-Dirt	
Temperatura:	ciepła	
Dozowanie:	0,5-5% [5-50ml/L]	
Dezynfekcja:	Clinex Barren	
Temperatura:	20 stC	
Dozowanie:	0,5-1% [5-10ml/L]	
Narzędzia:		Dodatkowe uwagi:
<ul style="list-style-type: none"> • szczotka i wiadro do czyszczenia • szczotka i wiadro do dezynfekcji • rękawice • fartuch • ścierka 		<p>Mikser jest typowym miejscem zagrożonym infekcjami. Postępuj zgodnie ze wskazówkami czyszczenia w instrukcji obsługi urządzenia.</p>
		<p>W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX</p>