

Obszar zastosowania:

Kocioł warzelny

Piktogram nr 7



Procedura:

1. Usuń powierzchniwe zanieczyszczenia
2. Zastosuj roztwór myjący
3. Pozostaw na kilka minut
4. Dokładnie wyszoruj
5. Wypłucz zużyty roztwór
6. Po normalnym myciu przeprowadź odkamienianie
7. Dodaj roztwór usuwający kamień (można zastosować Clinex DESTONER)
8. Pozostaw na 10-30 minut
9. Usuń roztwór
10. Wypłucz czystą wodą
11. Zastosuj środek dezynfekujący
12. Pozostaw na 30 minut
13. Wypłucz w wodzie
14. Pozostaw do wyschnięcia

Czyszczenie:

Clinex 4-Dirt

Temperatura:

ciepła

Dozowanie:

1-2% [10-20ml/L]

Dezynfekcja:

Clinex Barren

Temperatura:

20 stC

Dozowanie:

0,5-1% [5-10ml/L]

Narzędzia:

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- skrobaczka
- rękawice
- fartuch
- buty

Dodatkowe uwagi:

Kurki i wentyle wymagają szczególnej uwagi z powodu podwyższonego ryzyka infekcji. Powierzchnie mające kontakt z żywnością nie mogą być czyszczone akcesoriami wykonanymi z nierdzewnej stali.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX