

**Obszar zastosowania:**

**Naświetlarka do jaj**

Piktogram nr 27



**Procedura:**

1. Wyłącz urządzenie
2. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia
3. Zastosuj roztwór myjący
4. Pozostaw na kilka minut
5. Dokładnie wyszoruj
6. Wypłucz zużyty roztwór
7. Zastosuj środek dezynfekujący
8. Pozostaw na 30 minut
9. Przetrzyj czystą wodą
10. Pozostaw do wyschnięcia

<b>Czyszczenie:</b>	Clinex 4-Dirt
<b>Temperatura:</b>	ciepła
<b>Dozowanie:</b>	1-5% [10-50ml/L]
<b>Dezynfekcja:</b>	Clinex Barren
<b>Temperatura:</b>	20 stC
<b>Dozowanie:</b>	0,5-1% [5-10ml/L]

**Narzędzia:**

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- skrobaczka
- rękawice
- fartuch

**Dodatkowe uwagi:**

Uchwyt naświetlacza jest potencjalnym źródłem infekcji.  
Dezynfekuj to miejsce kilka razy dziennie.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX