



Przycisk zwalniający
roztwór roboczy
do butelki



Przycisk zwalniający
roztwór roboczy
do wiaderka



Przełącznik wyboru
produktu

Piktogramy wyboru
właściwej chemii

Dysze ssące koncentrat produktu

Wąż spustowy
do butelek

Wąż spustowy
do wiaderka



Postępowanie

Dozowanie do butelki

1. Przełącznikiem wyboru produktu, wybrać odpowiedni preparat do powierzchni,
2. Włożyć wąż spustowy do przygotowanej butelki z opisem nazwy roztworu roboczego,
3. Wcisnąć przycisk zwalniający roztwór,
4. Po napełnieniu butelki zwolnić przycisk – roztwór roboczy przestanie wypływać
5. Należy pamiętać, aby dokładnie opróżnić wąż spustowy z roztworu, trzymając go w butelce.

Dozowanie do wiadra

1. Umieścić wąż spustowy nad wiadrem (pojemnikiem; maszyną).
2. Wcisnąć przycisk zwalniający roztwór.
3. Po napełnieniu wiadra (pojemnika) zwolnić przycisk – roztwór roboczy przestanie wypływać.
4. Należy pamiętać, aby dokładnie opróżnić wąż spustowy z roztworu, trzymając go nad wiadrem.