



Przycisk zwalniający
roztwór roboczy
do wiaderka



Przycisk zwalniający
roztwór roboczy
do butelki



Przełącznik wyboru
produktu

Piktogramy wyboru
właściwej chemii

Dysze ssące koncentrat produktu

Wąż spustowy
do wiaderka

Wąż spustowy
do butelki

Postępowanie

Dozowanie do wiadra

1. Przełącznikiem wyboru produktu, wybrać odpowiedni preparat do powierzchni,
2. Umieścić wąż spustowy nad wiadrem (pojemnikiem; maszyną)
3. Wcisnąć przycisk zwalniający roztwór,
4. Po napełnieniu wiadra (pojemnika) zwolnić przycisk – roztwór roboczy przestanie wypływać
5. Należy pamiętać, aby dokładnie opróżnić wąż spustowowy z roztworu, trzymając go nad wiadrem.

Dozowanie do butelki

1. Włożyć wąż spustowy do przygotowanej butelki z opisem nazwy roztworu roboczego
2. Wcisnąć przycisk zwalniający roztwór
3. Po napełnieniu butelki zwolnić przycisk – roztwór roboczy przestanie wypływać
4. Należy pamiętać, aby dokładnie opróżnić wąż spustowowy z roztworu, trzymając go w butelce.