


Obszar zastosowania:			
Maszyny piekarnicze	Piktogram nr 45	Procedura:	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyłącz urządzenie 2. Usuń wszystkie części ruchome z maszyny 3. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia 4. Zastosuj roztwór myjący 5. Pozostaw na kilka minut 6. Dokładnie wyszoruj 7. Wypłucz zużyty roztwór 8. Zastosuj środek dezynfekujący 9. Pozostaw na 30 minut 10. Wypłucz w wodzie 11. Pozostaw do wyschnięcia 	
		Czyszczenie:	Clinex 4-Dirt
		Temperatura:	ciepła
		Dozowanie:	1-2% [10-20ml/L]
		Dezynfekcja:	Clinex Barren
		Temperatura:	20 stC
Dozowanie:	0,5-1% [5-10ml/L]		
Narzędzia:		Dodatkowe uwagi:	
<ul style="list-style-type: none"> • szczotka i wiadro do czyszczenia • szczotka i wiadro do dezynfekcji • rękawice • fartuch • ścierka 		<p>To urządzenie może być ogniskiem infekcji. Czyść i dezynfekuj urządzenie w celu utrzymania go w możliwie największej czystości. Uważaj na ostre elementy urządzenia (noże, wałki, młynki, itp...).</p> <p>Postępuj zgodnie ze wskazówkami czyszczenia w instrukcji obsługi urządzenia.</p>	
<p>W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX</p>			