

Obszar zastosowania:

ODKAMIENIANIE
URZĄDZENIA

Piktogram nr 33

Procedura:



Czyszczenie: Clinex Destoner
Temperatura: Ciepła
Dozowanie: Według potrzeby
Dezynfekcja:
Temperatura:
Dozowanie:

1. Opróżnij komorę zmywarki z naczyń
2. Spuść wodę z komory i usuń resztki odpadków znajdujące się w filtrze urządzenia
3. Użyj odkamieniacza zgodnie z ze sposobem użycia
4. Przeprowadź proces odkamianiania
5. Dokładnie wypłucz komorę zmywarki
6. Urządzenia gotowe do kolejnego użycia

Narzędzia:

- szczoteczka do naczyń
- gąbka
- ściereczka

Dodatkowe uwagi:

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, zapoznaj się z DTR urządzenia.
Postępuj zgodnie ze wskazówkami czyszczenia w instrukcji obsługi urządzenia.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX