

Obszar zastosowania:

MASZYNY PIEKARNICZE

Piktogram nr 45



Czyszczenie: Clinex 4-Dirt

Temperatura: Ciepła

Dozowanie: 1-2% [10-20ml/L]

Dezynfekcja: Clinex DEZOFast
Koncentrat

Temperatura: 20°C

Dozowanie: 2,5-6% [25-60ml/L]

Procedura:

1. Wyłącz urządzenie
2. Usuń wszystkie części ruchome z maszyny
3. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia
4. Zastosuj roztwór myjący
5. Pozostaw na kilka minut
6. Dokładnie wyszoruj
7. Wypłucz zużyty roztwór
8. Zastosuj środek dezynfekujący
9. Pozostaw na 30 minut
10. Wypłucz w wodzie
11. Pozostaw do wyschnięcia

Narzędzia:

- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- komora do mycia mieszcząca deski w całości
- rękawice
- fartuch
- ścierka

Dodatkowe uwagi:

To urządzenie może być ogniskiem infekcji. Czyść i dezynfekuj urządzenie w celu utrzymania go w możliwie największej czystości. Uważaj na ostre elementy urządzenia (noże, wałki, itp...).
Postępuj zgodnie ze wskazówkami czyszczenia w instrukcji obsługi urządzenia.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX