

**Obszar zastosowania:**

**Wyciąg**

Piktogram nr 22



**Procedura:**

1. Wyłącz urządzenie i wyjmij filtry
2. Przygotuj roztwór roboczy w zlewozmywaku
3. Włóż filtry do zlewozmywaka
4. Pozostaw na 10 minut
5. Dokładnie wyszoruj
6. Wypłucz czystą wodą
7. Zastosuj środek dezynfekujący
8. Pozostaw na 15 minut
9. Wypłucz czystą wodą
10. Dokładnie wysusz

**Czyszczenie:**

Clinex 4-Dirt

**Temperatura:**

ciepła

**Dozowanie:**

1-5% [10-50ml/L]

**Dezynfekcja:**

Clinex Barren

**Temperatura:**

20 stC

**Dozowanie:**

0,5-1% [5-10ml/L]

**Narzędzia:**

- szczotka do czyszczenia
- rękawice
- fartuch
- buty

**Dodatkowe uwagi:**

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX