

Obszar zastosowania:

KRAJALNICA

Piktogram nr 3



Procedura:

1. Wyłącz urządzenie
2. Usuń wszystkie części ruchome z maszyny
3. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia
4. Zastosuj roztwór myjący
5. Pozostaw na kilka minut
6. Dokładnie wyszoruj
7. Wypłucz zużyty roztwór
8. Zastosuj środek dezynfekujący
9. Pozostaw na 15 minut
10. Wypłucz w wodzie
11. Pozostaw do wyschnięcia

Czyszczenie:	Clinex 4-Dirt
Temperatura:	ciepła
Dozowanie:	0,5-5% [5-50ml/L]
Dezynfekcja:	Clinex Barren
Temperatura:	20 stC
Dozowanie:	0,5-1% [5-10ml/L]

Narzędzia:

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- rękawice
- fartuch

Dodatkowe uwagi:

Krajalnica jest typowym miejscem zagrożonym infekcjami. Postępuj zgodnie ze wskazówkami czyszczenia w instrukcji obsługi urządzenia. Uważaj na ostre elementy urządzenia (tarcze tnące, noże, dociski)

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX