

**Obszar zastosowania:**

Kocioł warzelny

Piktogram nr 7



**Procedura:**

1. Usuń powierzchniwe zanieczyszczenia
2. Zastosuj roztwór myjący
3. Pozostaw na kilka minut
4. Dokładnie wyszoruj
5. Wypłucz zużyty roztwór
6. Wypłucz czystą wodą
7. Zastosuj środek dezynfekujący
8. Pozostaw na 15 minut
9. Wypłucz w wodzie
10. Pozostaw do wyschnięcia

**Czyszczenie:**

Clinex 4-Dirt

**Temperatura:**

ciepła

**Dozowanie:**

0,5-5% [5-50ml/L]

**Dezynfekcja:**

Clinex Barren

**Temperatura:**

20 stC

**Dozowanie:**

0,5-1% [5-10ml/L]

**Narzędzia:**

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- skrobaczka
- rękawice
- fartuch
- buty

**Dodatkowe uwagi:**

Kurki i wentyle wymagają szczególnej uwagi z powodu podwyższonego ryzyka infekcji. Powierzchnie mające kontakt z żywnością nie mogą być czyszczone akcesoriami wykonanymi z nierdzewnej stali.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX