

Obszar zastosowania:

**Magazyny
chłodnicze**

Piktogram nr 36



Procedura:

1. Opróżnić komorę chłodniczą z towaru.
2. Wyłączyć agregaty chłodnicze.
3. Zamieść komorę szczotką.
4. Całą komorę sputkać ciepłą wodą. Celem usunięcia luźnych zanieczyszczeń.
5. Nanieść roztwór za pomocą urządzenia pianotwórczego lub narzędzi ręcznych.
6. Nakładać od góry do dołu
7. Następnie umyć za pomocą szczotek i ściągaczek.
8. Umyte powierzchnie dokładnie opłukać wodą.
9. Płukać należy woda z góry na dół, w kierunku odpływu.
10. W razie potrzeby czynność powtórzyć.
11. Zastosuj środek dezynfekujący
12. Pozostaw na 30 minut
13. Przetrzyj czystą wodą
14. Pozostaw do wyschnięcia

Czyszczenie:	Clinex 4-Dirt
Temperatura:	ciepła
Dozowanie:	1-5% [10-50ml/L]
Dezynfekcja:	Clinex Barren
Temperatura:	20 stC
Dozowanie:	0,5-1% [5-10ml/L]

Narzędzia:

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- Ściągaczka do wody
- rękawice
- fartuch
- ścierka
- buty
- okulary ochronne

Dodatkowe uwagi:

Uwaga! W trakcie procesu mycia w komorze nie wolno umieszczać pojemników z produktami. Po procesie mycia i dezynfekcji komorę należy przewietrzyć. Podkuty do komory przenieść w momencie obniżenia temperatury do pożądanego poziomu. Podłoga w trakcie mycia jest śliską umieścić odpowiednie ostrzeżenia.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX