


Obszar zastosowania:			
Rampa rozładunkowa	Piktogram nr 39	Procedura:	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Z ramy i jej okolicy usunąć wszystkie opakowania, kartony, kosze, wózki, itp.. 2. Dokładnie zamieć rampę, w przypadku trwałych zabrudzeń użyj skrobaczki. 3. Rampę spłucz wodą usuwając jednocześnie luźny bród pozostały po zamiataniu. 4. Zastosuj rozwór myjący 5. Umyć powierzchnię rampy ręcznie lub mechanicznie. 6. Umyte powierzchnie dokładnie spłucz wodą 7. Przy niezadowolających efektach czyszczenia czynność powtórz. 8. Zastosuj środek dezynfekujący 9. Pozostaw na 15 minut 10. Wypłucz czystą wodą 	
Czyszczenie:	Clinex 4-Dirt		
Temperatura:	20 stC		
Dozowanie:	1-2% [10-20ml/L]		
Dezynfekcja:	Clinex Barren		
Temperatura:	20 stC		
Dozowanie:	0,5-1% [5-10ml/L]		
Narzędzia:		Dodatkowe uwagi:	
<ul style="list-style-type: none"> • szczotka i wiadro do czyszczenia • szczotka i wiadro do dezynfekcji • Ściągaczka do wody • rękawice • fartuch • ścierka • buty • okulary ochronne 		<p>Uwaga! W trakcie procesu mycia rampy nie wolno prowadzić żadnych prac rozładunkowych. Powierzchnia w trakcie mycia jest śliską umieścić odpowiednie ostrzeżenia.</p>	
		<p>W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX</p>	