

Obszar zastosowania:

KOCIOŁ WARZELNY

Piktogram nr 7

Procedura:



Czyszczenie: Clinex 4-Dirt
Temperatura: Ciepła
Dozowanie: 1-2% [10-20ml/L]
Dezynfekcja: Clinex DEZOFast
 Koncentrat
Temperatura: 20°C
Dozowanie: 2,5-6% [25-60ml/L]

1. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia
2. Zastosuj roztwór myjący
3. Pozostaw na kilka minut
4. Dokładnie wyszoruj
5. Wypłucz zużyty roztwór
6. Po normalnym myciu przeprowadź odkamienianie
7. Dodaj roztwór usuwający kamień (można zastosować Clinex DESTONER)
8. Pozostaw na 10-30 minut
9. Usuń roztwór
10. Wypłucz czystą wodą
11. Zastosuj środek dezynfekujący
12. Pozostaw na 5-15 minut
13. Wypłucz w wodzie
14. Pozostaw do wyschnięcia

Narzędzia:

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- skrobaczka
- rękawice
- fartuch
- buty

Dodatkowe uwagi:

Kurki i wentyle wymagają szczególnej uwagi z powodu podwyższonego ryzyka infekcji. Powierzchnie mające kontakt z żywnością nie mogą być czyszczone akcesoriami wykonanymi z nierdzewnej stali.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX